

# **APRESENAÇÃO**

Os PATCH PANEL POE GERENCIÁVEIS JFA permitem alimentar, monitorar e gerenciar até 10 equipamentos com trafego de dados e energia no mesmo cabo UTP utilizando a tecnologia POE. Utilizam o protocolo SNMP - Simple Network Management Protocol - podendo ser utilizados em conjunto com softwares de gerenciamento de rede como por exemplo o OpManager e o Zabbix (não inclusos) e possui uma interface WEB que permite o monitoramento em tempo real de todas as funções.



#### Aplicações:

- Equipamentos de telecomunicações;
- Pontos de acesso sem fio;
- Equipamentos de CFTV;
- Telefonia sobre IP (VOIP);
- Redes industriais.

#### Principais características:

- Taxa de transmissão FAST 10/100Mbps e GIGA 10/100/1000Mbps;
- Tensão de trabalho automática de 10,8 à 52,8Vdc;
- Capacidade 1A por porta;
- Conector RJ45 blindado;
- Gabinete metálico com blindagem eletromagnética;
- Controle individual de sobrecarga por saída;
- Proteção com fusível rearmável em todas as saídas.

# DIAGRAMA DE LIGAÇÕES



## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

MODELO	FAST 10 PORTAS	GIGA 10 PORTAS
Entrada Vdc	10,8V ~	- 52,8V
Saída Vdc	10,8Vdc ~ 52,8Vdc (me	sma tensão de entrada)
Corrente por porta	1/	Ą
Portas LAN / PoE	10 /	10
Conexão	RJ45 Bli	ndado
Velocidade	10/100Mbps	10/100/1000Mbps
Processador	Interno Arquitet	ura ARM 32bits
Velocidade Gerenciador	10 Mbps Base-t R.	I45 IEEE802.3TM
Auto MDI/MDI-x	Não Sup	ortado
MAC	Sir	n
Protocolos	ARP - TCP - UDP - DNS - I	P - ICMP - HTTP - SNMP
Network Discovery	Over	UDP
Proteção	curto-circuito	e sobrecarga
Dimensões	Rack 1	9″ 1U

Os PATCH PANEL POE GERENCIÁVEIS JFA utilizam o protocolo SNMP - Simple Network Management Protocol - podendo ser utilizados em conjunto com softwares de gerenciamento de rede como por exemplo o OpManager e o Zabbix (não inclusos) e possui uma interface WEB que permite o monitoramento em tempo real de todas as funções.

### 1.1. ACESSO À INTERFACE WEB E CONFIGURAÇÕES PADRÃO DE FÁBRICA

Para acessar a interface WEB é necessário que o computador ou rede estejam configurados na mesma faixa de endereços IP. Após conectar O PATCH PANEL POE GERENCIÁVEL JFA à rede, abra o navegador de internet e digite na barra de endereços o endereço IP padrão de fabrica (192.168.1.80). Na tela de login, utilizar o nome de usuário (admin) e senha (jfa) padrão de fábrica e clicar em Fazer login. Após o primeiro acesso o endereço IP e a senha podem ser modificados.

Fazer login
http://192.168.1.80
Sua conexão a este site não é particular
Nome de usuário
Senha
Fazer login Cancelar

ITEM	VALOR PADRÃO	DESCRIÇÃO
Senha	jfa	Senha padrão para acesso
Nome de usuário	admin	Nome de usuário padrão para acesso
Host	PoE 10 PORTAS	Nome do equipamento
IP	192.168.1.80	IP reservado para o equipamento
Gateway	192.168.1.1	Gateway de entrada de rede
Máscara de subrede	255.255.255.0	Máscara de sub rede
DNS Primario	192.168.1.2	Servidor de DNS Primário
DNS Secundario	8.8.8.8	Servidor de DNS Secundário

#### **1.2. INTERFACE WEB**

Composta pelo **Menu principal (1)** com botões de acesso a todas as funcionalidades e configurações do equipamento.

### 1.2.1. STATUS DISPOSITIVO

atus Dispositivo	Configurações Interface Ether	Configurações Interface Ethernet		
	Host	PoE 10 PORTA	s	
erface de Rede	MAC Address	00:04:A3:04:	0F:01	
	IP	192.168.1.80		
	Máscara de SubRede	255.255.255.0	0	
atchDog	Gateway	192.168.0.1		
	DNS Primario	192.168.0.2		
	DNS Secundario	8.8.8.8		
atus WatchDog				
	Informações do Dispositivo			
Configurar Saídas POE	Modelo	Gerenciador P	OE GIGA	
	Versão WebPage	1.0.0		
	Versão Hardware	1.0.0		
IMP	Versão Software	1.0.0		
	Versão MCU	REV1		
	Uptime	0d - 00:06		
ownload Arquivo MIB				
	Sensores			
lterar senha	Topeão	11.9.[1/]		
	Correpte	[4] 0.0		
	Temperatura	28 [90]		
einiciar		20[0]		
	Controle das Tomadas			
eset Configurações	ID	STATUS	CONTROLE	
	POE1	DESARILITADA	ON/OFF	
uporte Técnico	POET		ON/OFF	
aporte reemeo	POEZ		ON/OFF	
	POE3	DESABILITADA	ON/OFF	
me Page JFA	POE4	DESABILITADA	ON/OFF	
	POF5	DESABILITADA	ON/OFF	

**Configurações Interface Ethernet (1):** Exibe as informações e parâmetros de rede que estão configurados atualmente.

**Informações do Dispositivo (2):** Exibe informações sobre o modelo do PATCH PANEL POE GERENCIÁVEL.

**Sensores (3):** Exibe a tensão de entrada do PATCH PANEL POE GERENCIÁVEL a corrente de saída somada de todas as portas em uso e a temperatura interna do dispositivo.

**Controle das tomadas (4):** Exibe o status de cada porta PoE do dispositivo e permite alterar esse status entre ligado e desligado através dos botões de controle ON/OFF. Para realizar o controle as saídas PoE devem ser habilitadas em Configurar Saídas PoE.

### 1.2.2. INTERFACE DE REDE

tatus Dispositivo	Configuração Inter	fface de rede
nterface de Rede	Cuidado: Configu dispositivo. Caso i	urações incorretas podem causar a perda de conexão com o isso ocorra, faça uma restauração de fábrica clicando no botão de
VatchDog	reset.	
	Host	PoE 10 PORTAS
Chabura Washala Dana	MAC Address	00:04:A3:04:0F:01
status watchbog	IP	192.168.1.80
Configurar Saídas POE	Máscara de Subrede	255.255.255.0
	Gateway	192.168.0.1
	DNS Primário	192.168.0.2
SNMP	DNS Secundário	8.8.8.8
	Salvar	

Os campos de configuração de interface de rede permitem ingressar o equipamento na mesma faixa de endereços IP da rede do usuário. Com exceção do capo MAC todos os campos são configuráveis. As informações devem ser salvas no botão Salvar configurações e após esse processo a interface web reinicia já dentro da faixa de IP configurada (voltar ao item 1.1 e substituir as informações de fabrica pelas informações personalizadas de usuário) **!!!Atenção: Caso os campos sejam preenchidos de forma incorreta, utilizar o botão reset na parte frontal do equipamento para retornar para as configurações de fábrica!!!** 

#### 1.2.3. WATCHDOG

atus Dispositivo	Configurações Gerais Watchdog	
	Ativar Watchdog	
Interface de Rede	Intervalo entre Varreduras [1-60] Minutos	1
	Limite Ping [1- 10000] ms	10000
WatchDog	Tempo Rearme das Saídas POE [5-60] segundos	5
	Número Máximo de Reboots por Saída [0(Desabilitado) - 255]	5
a	Estado da Saída após Número Máximo de Reboots	○ ON
status watchDog	Gravar Cancelar	
Configurar Saídas POE	Configurações Watchdog das Saídas Bloco 1 [POF1 - PO	F51
SNMP	Saída [POE1]	
	Ativar Watchdog IP [IPV4] 0.0.0.0	
Download Arquivo MIB	Saída [POE2]	

### 1.2.3.1. CONFIGURAÇÕES GERAIS WATCHDOG

Apresenta os parâmetros de configuração do watchdog, permitindo alterar os parâmetros de intervalo entre varreduras, limite de ping, tempo de rearme das saídas PoE, quantidade de reboots por saída e o estado final das saídas após a quantidade de reboots. Após alterar as configurações clicar em gravar.

### 1.2.3.2. CONFIGURAÇÕES WATCHDOG DAS SAÍDAS BLOCO 1 E BLOCO 2

Permite ligar e deligar individualmente o teste do watchdog em cada saída PoE. Para ativar o teste, após a configuração do item **Configurações Gerais WatchDog**, inserir o IP do equipamento associado à aquela determinada saída POE, marcar o ícone Ativar WatchDog e clicar em gravar. O PATCH PANEL PoE GERENCIÁVEL JFA passara a monitorar automaticamente o equipamento através do teste de PING no IP informado, reiniciando o equipamento automaticamente caso o mesmo deixe de responder. São dois blocos de configuração das saídas Watch Dog e as alterações devem ser gravadas individualmente por bloco.

tatus Dispositivo	Parâmetros WatchDog		
	Status	Desabilitado	
Interface de Rede	Intervalo Varredura [min]	1	
	Limite Ping[ms]	10000	
	Tempo Rearme [seg]	5	
WatchDog			
	Status WatchDog		
Status WatchDog	Varredura	Pausa	
	Saída POE Atual		
	IP		
Configurar Saídas POE	Contador Ping		
	Latência [ms]		
	Média Latência [ms]		
SNMP			
	Status das Saídas POE		Resetar Contadores
Download Arquivo MIB	ID	STATUS	CONTADOR RESETS
	POE1	DESABILITADA	0
A.D	POE2	DESABILITADA	0
Alterar senna	POE3	DESABILITADA	0
	POE4	DESABILITADA	0

### 1.2.4. STATUS WATCHDOG

Exibe a configuração atual dos parâmetros configurados no WatchDog, quais saídas PoE estão com o watch Dog habilitado ou desabilitado e a quantidade de vezes que cada porta foi resetada. Para resetar os contadores, pressionar o botão Resetar contadores. Também mostra a atividade do watch dog em tempo real, exibindo a varredura que está sendo executada.

### 1.2.5. CONFIGURAR SAÍDAS POE

Status Dispositivo	Configuração das Saídas POE
	Abilitar POE1
Interface de Rede	🗌 Habilitar POE2
	Habilitar POE3
	🗌 Habilitar POE4
WatchDog	Habilitar POE5
	🗆 Habilitar POE6
	Habilitar POE7
Status WatchDog	Habilitar POE8
	🗌 Habilitar POE9
Configurar Saídas POE	☐ Habilitar POE10
	Gravar Cancelar
SNMP	

Exibe os campos utilizados para habilitar ou desabilitar as portas PoE que serão utilizadas. A configuração original de fábrica é todas as saídas PoE desabilitadas. Para habilitar uma saída, basta marcar o ícone e clicar no botão Gravar.

#### 1.2.6. SNMP

tatus Dispositivo	Configuração de comunidades SNMP
nterface de Rede	Configure múltiplas comunidades se deseja que o agente SNMP responda ao gerenciador NMS/SNMP com diferentes comunidades de leitura e escrita. Se forem
/atchDog	necessárias menos do que três, deixe o resto em branco.
	Comunidade de Leitura 1: public
status WatchDog	Comunidade de Leitura 2: read
-	Comunidade de Leitura 3: Comunidade de Leitura 3
Configurar Saídas POE	Comunidade de Escrita 1: private
	Comunidade de Escrita 2: write
	Comunidade de Escrita 3: public
NMP	Salvar configurações

Permite a configuração das comunidades que permitem a utilização do protocolo SNMP para gerenciamento de redes.

#### 1.2.7. DOWNLOAD ARQUIVO MIB

Ao clicar em Download Arquivo MIB, será feito o download do arquivo utilizado em softwares como o OPmanager, Zabbix dentre outros que possam estabelecer comunicação com produto utilizando o protocolo de comunicação SMNP. O arquivo contém o conjunto de objetos gerenciáveis do equipamento. É necessária conexão com a internet para download do arquivo.

#### 1.2.8. ALTERAR SENHA

No item alterar senha/configuração de senha é possível alterar a senha padrão de administrador.

Ao clicar em salvar configurações a interface WEB reinicia e abre novamente a tela de login já com a nova senha configurada (voltar ao item 1.1 e substituir as informações de fabrica pelas informações personalizadas de usuário).

Configu	ração da senha	
<b>Cuidado:</b> restauracá	Caso ocorra a perda da senha ou do acesso ao dispositivo, faça uma io de fábrica clicando no botão de reset.	
	Insira a nova senha aqui	
Senha	niona a nova conna agai	

#### 1.2.9. REINICIAR

Ao clicar em Reiniciar o sistema exibe uma tela de confirmação, perguntando se o usuário deseja reiniciar o dispositivo. Ao clicar em OK, a interface WEB e o dispositivo serão reiniciados. As configurações não salvas serão perdidas.



Veja todos os produtos da linha em nosso site. WWWyfaeletronicos.com

### 1.2.10. RESET CONFIGURAÇÕES

Ao clicar em Reset Configurações o sistema exibe uma tela de confirmação, perguntando se o usuário deseja restaurar as configurações padrão do equipamento. Ao clicar em OK, a interface WEB será reiniciada e todas as configurações realizadas no equipamento serão reiniciadas ao padrão de fábrica.



### 1.2.11. SUPORTE TÉCNICO

Ao clicar em Suporte técnico será aberta uma guia de e-mal para contato com a JFA Eletrônicos.

### 1.2.12. HOME PAGE JFA

Ao clicar em Home Page JFA o usuário será redirecionado para a página da JFA Eletrônicos (www.jfaeletronicos.com), onde pode obter informações sobre novos equipamentos, lançamentos e suporte.



Veja todos os produtos da linha em nosso site.

www.jfaeletronicos.com